



- 4: Drücken Sie zweimal das Eingabefeld der „Home Shortcuts“, das Sie mit einer neuen Seite/Funktion belegen möchten.



Es öffnet sich ein Auswahlmenü.

- 5: Wählen Sie aus sechs Seiten über die Seitenanwahl (Pfeile)...



- 6: ... aus 35 Funktionen die gewünschte Funktion aus und wählen diese an. Schließen Sie die Eingabe mit „Close“ und wiederholen den Vorgang ggf. für die weiteren Plätze.



- 7: Beenden Sie den Vorgang, indem Sie die EXIT-Taste drücken.